




- ▶ 4 x pile 1,5 V, type AAA (LR03)

1

- ▶ Appuyez sur une touche pour allumer le clavier.
- ▶ Appuyez sur la touche Clé.



- ▶ Appuyez sur la touche chiffrée **1** pour le **1er** emplacement mémoire, la touche chiffrée **2** pour le **2ème** emplacement mémoire ou la touche chiffrée **3** pour le **3ème** emplacement mémoire.

2

- ▶ Appuyez sur la touche Clé.

3

- ▶ Saisissez un code à 4 chiffres.

4

- ▶ Appuyez sur la touche Clé.



5

- ▶ Saisissez à nouveau le code chiffré.

6

- ▶ Appuyez sur la touche Clé.

Apprentissage d'un code radio



- ▶ Approchez l'émetteur à droite du FCT 3.
- ▶ Appuyez sur la touche d'émetteur dont le code radio doit être transmis et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED clignote en alternance en rouge et en bleu.

- ▶ Appuyez sur une touche pour allumer le clavier.
- ▶ Saisissez le code chifré dont le code radio doit être modifié.

- ▶ Appuyez sur la touche Clé et maintenez-la enfoncée. Lorsque le code radio est reconnu, la LED clignote rapidement, puis s'éteint après 2 secondes.
- ▶ Relâchez les touches.

FCT 3

Fonctionnement normal

Si le code radio d'un code chifré a été préalablement copié depuis un autre émetteur, la touche Clé doit être actionnée une seconde fois pour le premier fonctionnement, une fois le code chifré saisi.